

Fonctionnement H4

Les indications suivantes concernent une utilisation simple de l'appareil avec le micro stéréo intégré uniquement

Deux outils servent à se déplacer dans le logiciel de réglages :

- La touche centrale « MENU » qui passe d'écran en écran
- La molette JOG sur le côté droit de l'appareil qui sert de « souris ». On peut la tourner pour se positionner sur le programme choisi et la presser pour confirmer le choix

1) ENREGISTRER (en utilisant le micro stéréo intégré)

PASSER EN MODE STEREO (cf p30 du manuel)

Appuyer sur le centre de la touche « MENU »

Tourner la molette JOG, jusqu'à « MODE », presser la molette

Tourner la molette JOG jusqu'à « STEREO RECORDER », presser la molette

a) CHOISIR L'ENREGISTREMENT STEREO

- Objectif : sélectionner le micro stéréo intégré

-Presser sur le bas de la touche « MENU »

-Tourner la molette JOG pour amener le curseur sous le mot « SOURCE », presser la molette

-Tourner la molette JOG, choisir MIC, presser la molette

-Presser sur le centre de la touche « MENU » pour revenir à l'écran d'accueil

b) REGLER LE NIVEAU D'ENREGISTREMENT

- Objectif : éviter un enregistrement trop faible ou saturé

-Réglage le sélecteur « MIC GAIN » sur le côté droit de l'appareil pour sélectionner le type d'enregistrement. Deux positions intéressantes en classe :

M = Medium pour un enregistrement de proximité, voix ou instrument

H = High pour un enregistrement à distance, instruments ou chorale ou encore instrument à faible niveau de volume

Deux types de réglages sont possibles :

❖ Réglage automatique (fonction auto-gain)

-A partir de l'écran d'accueil, presser la touche MENU vers le bas

-A l'aide de la molette JOG avancer jusqu'à « AUTO GAIN », presser la molette JOG

-Tourner la molette JOG sur ON pour activer la fonction AUTO GAIN, presser la molette JOG

-Appuyer sur le centre de la touche MENU pour revenir à l'écran d'accueil

-Presser la touche REC sur la face de l'appareil en haut à droite. Celle-ci se met à clignoter ; l'appareil est prêt à enregistrer

❖ Réglage manuel

-Presser sur le bas de la touche [MENU]

-Tourner la mollette JOG pour amener le curseur sous le mot « LEVEL», presser la mollette

-« INPUT LEVEL » apparaît. L'affichage sur la gauche de la barre de niveaux indique la source d'entrée « L » et « R »

La barre noire indique le niveau d'enregistrement, ex : « LEVEL : 100 »

-Tourner la mollette JOG pour varier le nombre face à « LEVEL ». Pour enregistrer de façon optimale, le niveau du signal doit être réglé aussi haut que possible, les barres de niveau ne doivent pas dépasser l'indication « 0 dB »

-Quand ce niveau est réglé, presser la mollette JOG

Appuyer sur la touche MENU pour revenir à l'écran d'accueil

-Appuyer sur la touche REC sur la face de l'appareil en haut à droite. Celle-ci se met à clignoter ; l'appareil est prêt à enregistrer

c) FORMAT D'ENREGISTREMENT

Il est possible d'enregistrer en .wav ou en .mp3 (format plus compressé qui prend moins de place dans la mémoire mais est de moins bonne qualité)

-Presser la touche [4] sur le devant de l'appareil, côté gauche pour enregistrer en .mp3

Ou presser la touche [3] sur le devant de l'appareil, côté gauche pour enregistrer en .wav

-Sélectionner mp3 ou wav avec la mollette jog.

-Presser la mollette puis la touche [MENU] pour revenir à l'écran d'accueil


d) ENREGISTRER

-Presser la touche [REC] en haut à droite sur le devant de l'appareil

Il clignote et est en attente d'enregistrement. Le niveau d'enregistrement peut être contrôlé par l'indicateur de niveau. En pressant la touche [MENU] vers la gauche ◀ ou vers la droite ▶ ou vers le haut, l'attente d'enregistrement est annulée.

-Pour lancer l'enregistrement, appuyer une seconde fois sur la touche [REC].

Le compteur défile dans l'écran d'accueil. Le numéro de la plage s'affiche :

 FILE  STE -000.wav

STE signifie qu'on est en stéréo

-Pour arrêter l'enregistrement, pressez [REC] ou le haut de la touche [MENU].

[STOP] s'affiche en haut à droite de l'écran

Le changement de plage se fait automatiquement

2) LIRE LES FICHIERS ENREGISTRÉS

-Ajouter les haut-parleurs sur la prise [phones] sur le côté gauche de l'appareil

-Vérifier que l'écran d'accueil du mode stéréo est affiché.

-Presser la touche [MENU] vers la droite ou la gauche pour faire défiler les numéros de plages.

-Presser vers le haut pour lancer la lecture de la plage choisie.

3) TRANSFERER LES FICHIERS SUR LE PC

Relier le H4 au PC avec le cordon USB

Presser la touche [MENU]

Avec la mollette jog faire défiler jusqu'à [usb], presser

Annick Deyris, CPEM

Choisir [connect to PC]

La liaison se fait entre le PC et le H4

Sur votre PC aller sur Poste de Travail, disque amovible. Déplacer les fichiers sur le PC